

Display handleiding Bafang DP-C07

Het display zit in het midden van het stuur en is niet afneembaar.
Met de knoppenmodule kunt u de instellingen op het display veranderen.

AAN/ UIT ZETTEN DISPLAY

In het midden van de achterzijde van de accu zit de knop van de hoofdschakelaar.

Door vervolgens knop (4) op de knoppenmodule korte tijd ingedrukt te houden wordt het systeem ingeschakeld. Door opnieuw knop (4) in te drukken zet u het display weer uit. Bij stilstand zal het display na 5 minuten automatisch uitgeschakeld worden.

BEDIENING ONDERSTEUNING

Met knoppen (1) en (2) kunt u de ondersteuningstanden regelen. Knop (1) voor meer ondersteuning en knop (2) voor minder ondersteuning. Er zijn 5 standen. Als u de ondersteuning op 0 zet, staat de motor uit en kunt u zonder extra weerstand (vrijloop) volledig op eigen kracht fietsen. De kilometerteller blijft werken.

VERLICHTING

In het donker gaat de verlichting (voor en achter) en displayverlichting automatisch aan. De verlichting kan ook handmatig ingeschakeld worden door knop (3) in te drukken. Het symbool met het lampje (3) wordt in het display zichtbaar zodra de verlichting ingeschakeld is.

LOOPONDERSTEUNING

De loopondersteuning (6 km/u) wordt geactiveerd door knop (2) continu ingedrukt te houden. Hiermee kunt u de fiets naast u laten meerijden, zonder de fiets te moeten duwen.

FUNCTIES FIETSCOMPUTER

Na het inschakelen staat het display op dagteller (TRIP). Door kort knop (5) in te drukken kan gescrold worden tussen de diverse functies: dagteller (TRIP) of totaalteller (TOTAL), Gemiddelde snelheid (AVG) en maximale snelheid (MAXS). Na 2 minuten springt het display weer terug naar het oorspronkelijke (TRIP) scherm.

Dagteller resetten

De dagteller kan terug op 0 gezet worden volgens onderstaande stappen:

1. Druk 2 keer kort achter elkaar op knop i (5).
2. In het scherm verschijnt TC (Trip Clearance).
3. Kies voor Y (Yes) door knop (+) kort in te drukken.
4. Als Y (Yes) in beeld staat, bevestigen door 2 keer kort op knop i (5) te drukken.

1	+	Hoger
2	-	Lager
3		Verlichting
4		Aan / Uit
5	i	Menu knop
6		Accu spanning
7	Km/h	Snelheid
8	Trip	Dagteller
	Total	Totale afstand
	MAXS	Maximale snelheid
	AVG	Gemiddelde snelheid
9		Ondersteuningsstand



DISPLAY INSTELLING WIJZIGEN

Om in het menu 'display instellingen' te komen volgt u onderstaande stappen:

1. Druk 2 keer kort achter elkaar op i knop (5).

2. De volgende instellingen verschijnen achtereenvolgens:

TC = Dagteller resetten

S7 = Miles of km

BL = Gevoeligheid displayverlichting

BL1 = Helderheid displayverlichting

Off = Tijd dat het display zichzelf uitschakeld wanneer er niets gebeurt

NNA = Onderhoudswaarschuwing

PSD = Paswoord

3. Druk telkens 1 keer kort op knop i (5) om naar de volgende instelling te gaan.

4. Ga uit het menu door 2 keer kort achter elkaar op knop i (5) te drukken.